

mira

sikker montering af storformatfliser på gulv og væg

Vær særlig opmærksom på underlaget
når du skal montere keramiske fliser og natursten, der er
større end 120 cm
på den længste sidelængde



Krav til underlaget

Underlaget skal være afhærdet, bæredygtigt, stabilt og sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam.

Det er afgørende for et godt resultat med storformatfliser, at underlaget er plant og jævnt. Kravet til planhed følger flisens størrelse og må max. være ± 2 mm målt på en 2 meters længde. Korrekt planhed opnås bedst med mira 6600 cemplan på gulve. Denne kan planspartles fra 10 mm og ned til et tyndt skrabelag. Underlaget primes med 4180 primer fortyndet med 1 del primer til 3 dele vand.

Afretningslaget er klar til flisebelægning efter 2-4 timer.

Fliselægning

Undgå solindfald på overfladen. Gulvvarme og ventilation skal være slukket 2 døgn før og under fliselægningen. Gulvvarme kan startes langsomt op efter 8 dage.

z-fix excellent (væg) eller 3250 gigafix floor (gulv)
trækkes på underlaget og opkammes.

Der glatspartles et tyndt lag fliseklæb på flisens bagside.

Arbejd fliseklæben grundigt ind i flisens bagside, for at bryde igennem slipmidlet og skabe maksimalt vedhæftning til flisen. Pres og vibrer flisen til position.

Følg også monteringsanvisningen "Storformatfliser".

Vær opmærksom på at fliseklæbens afbindingstid kan forøges op til den dobbelte tid ved storformatfliser på grund af øget klæbeforbrug.

