

mira

säker montering av storformatsplattor på golv och vägg

Var särskilt uppmärksam på underlaget
vid utläggning av keramiska plattor och natursten som är
längre än 120 cm
på den längsta sidan



Krav på underlag

Underlaget ska vara avhärdat, bärkraftigt, stabilt och sammanhängande samt rengjort på damm, fett och cementslam.

Det är avgörande med ett plant och jämnt underlag för att få ett bra resultat med storformatsplattor. Kravet på planhet följer plattornas storlek och får max. vara ± 2 mm mätt vid en längd på 2 meter. Korrekt planhet uppnås bäst med mira 6600 cemplan för golv. Detta kan planspacklas från 10 mm och ned till ett tunt skraplager. Underlaget primas med 4180 primer som har späts ut med 3 delar vatten mot 1 del primer.

Inriktningsskiktet är klart för plattsättning efter 2-4 timmar.

Plattsättning

Undvik solinstrålning på ytan. Golvvärme och ventilation ska vara avstängt två dagar före och under tiden för plattsättning. Golvvärme kan långsamt startas upp efter 8 dagar.

z-fix excellent (vägg) eller 3250 gigafix floor (golv)
placeras på underlaget och riktas ut.

Slätspackla ett tunt lager kakelfix på plattornas baksidor.

Arbeta grundligt in fästmassan i baksidan av plattorna för att bryta genom släppmedlet/magnesiumpulveret och få maximal vidhäftning. Pressa och skaka plattorna till de ligger i korrekt position.

Följ även monteringsanvisningen "Storformatsplattor".

Tänk på att fästmassans härdningstid kan öka med upp till det dubbla för storformatsplattor på grund av den större mängden lim.



mira