



## Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum
- Inomhus
- Utomhus

## 6870 fibreplaster, tillbehör

Glasfibernet och hörn används för att stärka putslaget på svaga underlag eller vid risk för sprickbildning.

- Motverkar sprickbildning
- Placeras mellan 2 lager fiberputsbruk

Glasfibernet och ev. hörnen placeras på det första lagret 6870 fiberplast och pressas in i putslaget. Det läggs ut med ett överlägg på 10 cm. När det första putslaget har satt sig, kan det andra lagret 6870 fiberplast läggas på.

### mira glasfibernet - 1,1 x 25 m

Gult glasfibernet säljs i rullar à 25 m

Hålstorlek 3,5 x 4 mm - tjocklek 0,58 mm

### mira glasfiberhörn - H 2,5 m

Gult glasfibernet med vitt platshörn, nätkanter 10 och 15 cm

Hålstorlek 3,5 x 4 mm - tjocklek 0,58 mm

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)